



Apple Cinema Display Kullanıcı El Kitabı

- M9177ZM/A
- M9178ZM/A
- M9179ZM/A

© 2006 Apple Computer, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Telif haklarını koruma kanunu gereğince, bu el kitabı, Apple'ın yazılı izni olmadan, kısmen ya da tamamen, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.

Apple logosu (🍏), Apple Computer, Inc. Tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescil edilmiştir. Apple logosunun ve klavye kestirmesi ile üretilen karakter karşılıklarının, Apple'ın yazılı izni olmaksızın ticari amaçlar doğrultusunda kullanımı telif hakları ihlali olarak suç kapsamında sayılabilir. Bu kitaptaki tüm bilgilerin doğruluğu için gerekli özen gösterilmiştir. Basım ve yazım hatalarından dolayı Apple ya da yetkili ithalatçı firması Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İçindekiler

Sayfa

3	CINEMA DISPLAY KULLANIMI İÇİN GEREKENLER
4	CINEMA DISPLAY KURULUMU
5	CINEMA DISPLAY KULLANIMI
6	GÜVENLİK, TEMİZLİK VE KULLANIM KURALLARI
8	OLUŞABİLECEK HATALARIN GİDERİLMESİ
9	ERGONOMİ
10	TEKNİK ÖZELLİKLER
11	SERVİS VE DESTEK
13	GARANTİ BELGESİ

Apple Cinema Display'i tercih ettiğiniz için tebrik ederiz. Yeni ekranınızı en doğru şekilde kullanmak için aşağıdaki yönergeleri dikkatlice okuyunuz.

Ekranınız kurulumunun hızlı olması ve hemen kullanmaya başlamanız için tasarlanmıştır. Ekranınızı çalıştırmaya başlamadan önce kurulum aşamasını ve güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

CINEMA DISPLAY KULLANIMI İÇİN GEREKENLER

20 inç veya 23 inç Cinema Display'i kullanmak için:

- Mac OS X 10.2.8 veya ileri sürümü ile aşağıdaki konfigürasyonlardan birisine sahip olmalısınız.
 - Power Mac G5
 - DVI kapısı olan Power Mac G4*
 - DVI kapısı olan PowerBook

Not: Bazı özellikler için Mac OS X'in en güncel sürümü gerekir. Yazılımınızı güncellemeniz için elma menüsünden 'Sistem Tercihleri' komutunu seçin ve 'Yazılım Güncelleştirme'ye daha sonra 'Şimdi Denetle'ye tıklayın.

30-inç Cinema Display'i kullanmak için:


- Power Mac G5
- Yüksek teknoloji grafik kartına (Gerekli Mac OS X versiyonunu kutunun üzerindeki etiketten görebilirsiniz.)* sahip olmalısınız.

Not: Apple Cinema Display'i bir DVI kapısı ve uygun bir video kartı olan Windows PC ile kullanabilirsiniz.

CINEMA DISPLAY KURULUMU

Power Mac G5, Power Mac G4 veya PowerBook bilgisayarınızla ekranınızı kurmanız için aşağıdaki yönergeleri takip edin:

- Bilgisayarınızı kapatın ve topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- Ekranınız veya güç adaptörü üzerinde bulunan koruyucu filmleri çıkartın.
- Ekranın DC güç kablosunu güç adaptörüne takın. DC kablosu uzatma kablosu olmadan doğrudan elektrik prizine takılabilir.
- Uzatma kablosunun bir ucunu güç adaptörüne diğerini ise topraklanmış elektrik prizine takabilirsiniz.
- Ekrandan gelen DVI, FireWire ve USB kablolarını bilgisayarınızın uygun kapılarına yerleştirin.




- Bilgisayarınızı açmak için Güç (Power) düğmesine basın. Bilgisayarınızı çalıştırdığınızda ekranınız otomatik olarak açılır.

CINEMA DISPLAY KULLANIMI

Bilgisayarınızın kablolarını uygun yerlere yerleřtirdiniz ve bilgisayarınızı açtınız; řimdi ekranınızın çözünürlüğünü, parlaklığını ve renk ayarlarını yapabilirsiniz. Ekranınıza bir iSight kamera yerleřtirebilir veya ekranınızı farklı alanlarda kullanmanızı saęlayan bir montaj çözümü ile kullanabilirsiniz.

Ekran Ayarlarınızı Düzenleme

Ekranınızın saę tarafındaki düğmeleri ekranınızı açmak, kapatmak ve parlaklığını (+) arttırmak veya (-) azaltmak için kullanabilirsiniz.



Ekranınızda çözünürlüğü, parlaklığı ve rengi ayarlamak isterseniz; 'Sistem Tercihleri'ni kullanın.

1. Elma menüsünden 'Sistem Tercihleri'ni seçin ve 'Ekranlar'a tıklayın.
2. 'Ekranlar'ın tercihlerinde 'Seçenekler'i seçerek:
 - Güç düğmesini, ekranınızı bilgisayarınızla beraber açması veya kapatması, uyku moduna geçirmesi veya uyandırması için ayarlayabilirsiniz.
 - Ekranınızdaki parlaklık düğmesini etkisizleştirin. Eğer bu seçeneęi işaretlerseniz; sadece ekran tercihlerini kullanarak ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

iSight Kamera Yerleşimi

iSight kameranız varsa, kameranızla birlikte gelen standı ekranınızın tepesine yerleştirin. iSight'ın eğ ve döndür mekanizmasına sahip standı sayesinde en mükemmel açıdan görüntü yakalayabilirsiniz. Kameranızla beraber gelen FireWire kablusunun bir ucunu kameranıza diğerini ise ekranınızın veya bilgisayarınızın FireWire kapısına takın.

Uyarı: iSight standında sabit sürücünüzdeki veya iPod'unuzdaki verileri silebilen bir mıknatıs yapısı mevcuttur. Verilerinizi korumak için bunları ve diğer mıknatıslı medyaları iSight standından veya ekranınızın tepesinden uzak tutunuz.

Alternatif Ekran Yerleşimi

AppleStore'dan sipariş verebileceğiniz VESA Montaj Takımı ile ekranınız için alternatif yerleşim alanları yaratabilirsiniz. Bu takımı kullanarak VESA montaj çözümleri için uygun olan birçok farklı alana ekranınızı yerleştirin ve kullanışlı çözümlere ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi için montaj takımındaki yönergeleri takip etmeniz yeterlidir.

GÜVENLİK, TEMİZLİK VE KULLANIM KURALLARI

Ekranınızı taşımadan veya yerini değiştirmeden önce kablolarını sökün ve elektrik priziyle bağlantısını kesin. Ekranınızın pozisyonunu değiştirmeden önce doğru taşıma tekniklerini kullanın; ekranınızı kaldırırken veya taşıırken kenarlarından tutun, kablосundan veya standından kaldırmaya çalışmayınız.

Ekranınızı temizlemek için aşağıdaki talimatlara uyunuz

- Ekranınızı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- Ekranınızla beraber gelen kumaşı veya başka kuru, yumuşak bir kumaşı kullanarak ekranınızı silebilirsiniz.

Uyarı: Alkol veya aseton içeren bir temizlik maddesi ile ekranı temizlemeyiniz. LCD temizlemek için üretilen bir temizlik maddesi kullanınız. Temizlik maddesini asla doğrudan ekranınızın yüzeyine sıkmayınız. Temizlik maddesi ekranınızın içine damlayabilir ve elektriksel bir zarara yol açabilir.

Ekranınızı kurduđunuz ve kullandıđınız zaman řu kurallara dikkat ediniz:

- Ekranınızı uygun havalandırması olan sađlam ve düz bir yüzeye yerleřtirin.
- Ekranınızın suyla temas etmesine neden olabilecek her türlü ortamdan kaçının.
- Ekranınızın yanında sıvı maddeler tüketmeyin ve sigara gibi yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Ekranınızın tüm nakliye işlemlerinde orijinal kutusunda taşınmasına dikkat edin.
- Gücü tamamen kesmenin tek yolu, elektrik bađlantısını kesmektir. Bu sebepten güç kablosunun en azından bir ucunun kolay erişilebilir olması gerekir.

Uyarı: Ekranınızı sadece topraklı bir prize takın. Priziniz, topraklı deđilse, prizin uygun bir topraklı priz ile deđiřtirilmesi için bir elektrikçi çağırın. Elektriksel donanımlar yanlış kullanıldıđında tehlikeye yol açabilir. Ekran, her zaman bir yetiřkin tarafından çalıştırılmalıdır. Çocukların, bu ürünün içine ve kablolara dokunmasına izin vermeyiniz.

İletişim, Telefon Ve Modem Düzenleme Bilgisi

Bu ürün ile ilgili, radyo ve televizyon, telefon hattı parazitlenmesi var ise gerekli bilgilere ulaşmak için sabit diskinizdeki Belgeler klasöründeki dosyalara bakınız.

Bu aygıtın içinde radyo frekanslı elektrik akımları kullanılmaktadır. Eđer uygun biçimde –yani tam olarak Apple tarafından belirtilen biçimde- kurulup kullanılmazsa radyo ve televizyonların yayın alımlarında parazitlere neden olabilir. Bilgisayar sisteminizin parazitlere neden olup olmadığını bilgisayarınızı kapatarak anlayabilirsiniz. Eđer parazitler durursa, bilgisayar ya da ek donanımlarından birinin parazitlere neden olması olasıdır.

Eđer bilgisayar sisteminiz radyo veya televizyon yayını alımlarında parazite neden oluyorsa, ařađıdaki önlemlerden birini ya da daha fazlasını alarak sorunu gidermeyi deneyin:

- Parazitler duruncaya kadar radyo ya da televizyon antenini döndürün.

- Bilgisayarı televizyondan ya da radyodan uzağa taşıyın.
- Bilgisayarı televizyon ya da radyodan farklı bir sigortaya bağlı bir prize takın.

(Bilgisayar, televizyon ya da radyonun bulunduğu devrelerin farklı devre kırıcıları ya da sigortaları tarafından denetlendiğinden emin olun.)

Eğer gerekli ise, Apple IMC yetkili servislerine ya da Apple IMC'ye başvurun. Apple IMC yetkili servisleri hakkında bilgi almak için <http://www.apple.com.tr/destek> adresini ziyaret edin veya Apple IMC müşteri destek hattını arayın.

Yüksek Risk Taşıyan Faaliyetler

Bu bilgisayar sistemi, nükleer çalışmalarda, denizcilik ve havacılık işletmelerinde, iletişim sistemlerinde veya trafik kontrol uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmamıştır. Bilgisayarın, belirtilen amacının dışında kullanımı ortamsal zarar veya ölümlle sonuçlanabilir.

TCO

Bu ürün, ergonomi ve enerji verimliliği standartlarını karşılamak üzere TCO 95 (İsveç Profesyonel Çalışanlar Konfederasyonu) tarafından sertifikalıdır.

ENERGY STAR®

Bir ENERGY STAR® katılımcısı olan Apple, bu ürünün enerji verimliliği için ENERGY STAR® koşullarını karşılamaktadır. ENERGY STAR® programı, enerji verimliliğinin yükseltmek için ofis ürün ekipmanları üreticileri ile işbirliği içindedir. Ofis ürünlerinin enerji tüketimini azaltmak maddi tasarruf sağlar ve boşa harcanan enerji ise başka amaçlarda kullanılabilir.

OLUŞABİLECEK HATALARIN GİDERİLMESİ

Bu adımları yerine getirmeden önce bilgisayarınızın açık olduğundan ve uyku konumunda olmadığından, bütün kabloların bilgisayarınıza ve ekranınıza doğru şekilde bağlandığından emin olunuz.


Ekranın arkasındaki USB veya FireWire kapıları çalışmıyor:

- Ekranın USB ve FireWire kablolarının yerine düzgün şekilde oturtulduğundan emin olun. Ekranın arkasındaki kapılar sadece bu kablolar takıldığında çalışmaktadır.

Ekranın bir kısmı bulanık veya görüntü yok:

- Ekranın gereken parlaklığa kavuşması sadece birkaç dakikasını almaktadır.
Parlaklık ayarının doğru yapıldığından emin olun. Ekranın üzerindeki parlaklık düğmesine basın veya 'Sistem Tercihleri'nden 'Ekranlar'ı seçin.
- Ekran ısındıktan ve ekranın ön kısmındaki beyaz gösterge ışığı (LED) sürekli yanıp sönmeye devam ettikten sonra ekranın bir kısmındaki görüntü bulanıksa Apple IMC yetkili servislerinden birine başvurunuz.

ERGONOMİ



- Bilgisayarınızın ekranını göz hizanızın biraz altına gelecek şekilde ayarlayın. Gözlerinizin ekranınıza olan ideal mesafesi 45-70 cm arasıdır.
- Pencere ve ışıkların, bilgisayarınıza olan yansımalarını ve parlamalarını azaltmak için uygun şekilde yerleştirin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekranlar

- 20 inç Apple Cinema Display, model no M9177ZM/A
 - Görüntülenebilir: 20.1 inç
 - Çözünürlük: 1680 x 1050 @ 60 hertz (Hz)
 - Ağırlık: 6.30 kg
- 23 inç Apple Cinema Display, model no M9178ZM/A
 - Görüntülenebilir: 23.0 inç
 - Çözünürlük: 1920 x 1200 @ 60Hz
 - Ağırlık: 6.75 kg
- 30 inç Apple Cinema Display, model no M9179ZM/A
 - Görüntülenebilir: 29.7 inç
 - Çözünürlük: 2560 x 1600 @ 60Hz
 - Ağırlık: 12.31 kg

Arayüzleri

Ekranın arkasında,

- İki USB kapısı
- İki FireWire kapısı bulunur.

Güç Bilgileri

- Model no M9177ZM/A (20-inç ekran), 65W
 - Giriş: 100-240 V AC , 50-60 Hz
 - Çıkış: 24.5 V \approx 2.65 A
- Model no M9178ZM/A (23-inç ekran), 90W
 - Giriş: 100-240 V AC , 50-60 Hz
 - Çıkış: 24.5 V \approx 3.70 A maksimum
- Model no M9179ZM/A (30-inç ekran), 150W
 - Giriş: 100-240 V AC , 50-60 Hz
 - Çıkış: 24.5 V \approx 6.10 A maksimum

Ortamsal Gereksinimler

- Çalışma sıcaklığı: 10° den 30° C (50° den 95°F)
- Saklama sıcaklığı: -40° dan 47° C (-40° 116°F)
- Bağıl nem: 20% den 80% (yoğunlaşmamış)
- Maksimum taşıma yüksekliği: 3,000 metre

SERVİS VE DESTEK

7 gün 08:30-22:00 arası telefon desteği veren İletişim Merkezimiz, ürününüzle ilgili her tür destek ve yardım için hizmetinizdedir. Servis ve/veya destek istediğinizde doğrudan İletişim Merkezimizi arayınız. Sorununuzun çözümü için servise gerek olması halinde İletişim Merkezimiz en uygun servis merkezine yönlendirecektir. Garanti süresi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamındaki tüm kullanıcılarımız için 2 yıldır.

Bu kitapçıkta belirtilen talimatlara uyulmaması sonucu meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş kullanım ömrü 7 yıldır.

Apple İletişim Merkezi

Telefon: 0216 454 01 01

Faks: 0216 454 02 02

destek@apple.com.tr

www.apple.com.tr

(7 gün / 08:00-24:00)

Servisler:

Adana Çizgi Bilgisayar Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 0322 457 7507 Ankara Macrom Bilişim Yazılım Donanım ve basın Yayın Hiz. San. Tic. Ltd. Şti 0312 441 00 55 • Promac Profesyonel Makina Cihaz ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 0312 441 6233 • Servis Bilgisayar Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 0312 430 1225 Antalya Intercom Bilgisayar Ürün. ve Destek Hizmt. Turz. Ltd. Şti. 0242 248 1740 İstanbul 3P Bilgisayar Ltd. 0212 212 3452 • Ak-Fa Bilgisayar Sis. Elektronik ve Müh. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 0212 279 9700 • Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hiz. İnş. Makina San A.Ş. 0212 232 7204 • Efor Teknik Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. 0212 212 9740 • Elma Bilgisayar Basım ve Ambalaj San. Tic. Paz. Ltd. Şti. 0212 670 0525 • Girişim Servis Teknik Hiz. Ve Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. 0212 227 9559 • Formnet Bilgisayar Danışmanlık Komünikasyon Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti 0216 337 3796 • Ofis İletişim Bilgisayar Eğitim ve Danışmanlık Tic. San. Ltd. Şti. 0212

219 8876 • Point Bilgi İşlem A.Ş. 0212 266 5505 • TamBakım Teknik Hizmetleri Ltd. Şti. 0212 222 5859 • Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 0216 556 1100 • Bidar Bilgisayar Danış. Rek. Matbaa ve Tur. San. Ltd. Şti 0232 463 6261 İzmir Fekom Bilgisayar 0232 463 9395 Konya Most İth. İhr. Elektrik Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti. 0332 352 6751 Samsun Kar-Tel Bilgisayar Reklam turz. İnşaat Tibbi Cihaz Danışmanlık Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti 0362 234 5812 Trabzon Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 0462 322 3388

Üretici Firma

Apple Computer, Inc.

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

Amerika Birleşik Devletleri

Telefon: +1.408.996-1010

www.apple.com

Apple Computer Europe

12 avenue d'Océanie

Z.A. de Courtaboeuf 3

91956 LES ULIS Cedex - Fransa

Telefon: +33.1.69.86.34.00

İthalatçı Firma

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Mahir İz Caddesi No:48 Kat:2

34662 Altunizade / Üsküdar

İstanbul

Telefon: 0216 554 90 00

Faks: 0216 651 89 00

www.apple.com.tr

İhracatçı Firma

Apple Computer, International

Hollyhill Industrial Est.

İrlanda

Telefon: 353.21392088

GARANTİ BELGESİ

Belge Numarası 009003
Belge Onay Tarihi 04.03.2002

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak düzenlenen Garanti Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
Sanayi Sicil No: 413718-361300

GARANTİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

Ürünün kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar da dahil olmak üzere, aşağıdaki nedenler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi garanti dışı olup ek ücret karşılığı yapılır. Kaza; ürünün üzerinde değişiklik yapılmış olması; kullanıcı tarafından yapılan uygun olmayan bakım ya da firmamızın sorumluluğu dahilinde olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar; arızalı ürünün servis vermeye yetkili olmayan bir satıcı ya da servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkili olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI VE KAŞESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçının birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malın arızasının 15 (beş) işgünü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın ;
 - Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması; farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması ,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanım klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

İMİALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.
MERKEZ ADRESİ Mahir İz Caddesi No:48 Kat:2
Altunizade 34662 İstanbul
TELEFON 0216 554 9000
FAKS 0216 651 8900
DESTEK TEL. 0216 454 0101
DESTEK E-POSTA destek@bilkom.com.tr
WEB www.bilkom.com.tr

ÜRÜNÜN

CİNSİ :.....
MARKASI :.....
MODELİ :.....
BANDROL VE SERİ NO :.....
TESLİM TARİHİ VE YER :.....
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

SATICI FİRMANIN

UNVANI :.....
ADRESİ :.....
TELEFON :.....
FAKS :.....
FATURA TARİH VE NO :.....

TARİH - İMZA – KAŞE

GARANTİ BELGESİ

Belge Numarası 009003
Belge Onay Tarihi 04.03.2002

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak düzenlenen Garanti Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
Sanayi Sicil No: 413718-361300

GARANTİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

Ürünün kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar da dahil olmak üzere, aşağıdaki nedenler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi garanti dışı olup ek ücret karşılığı yapılır. Kaza; ürünün üzerinde değişiklik yapılmış olması; kullanıcı tarafından yapılan uygun olmayan bakım ya da firmamızın sorumluluğu dahilinde olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar; arızalı ürünün servis vermeye yetkili olmayan bir satıcı ya da servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkili olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI VE KAŞESİ

Lütfen bu formdaki bilgileri doldurarak Apple İletişim Merkezi'ne posta ya da faks yoluyla gönderiniz, ya da web üzerinden kayıt yaptırınız.

KULLANICI BİLGİLERİ

FİRMA :

SEKTÖR :

ADI :

SOYADI :

ADRES :

SEMT/İLÇE :

POSTAKODU:

İL :

TELEFON :

TELEFAKS :

E-POSTA :

MESLEK :

ÜRÜNÜN

CİNSİ :

MARKASI :

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

KLAVYE SERİ NO :

FARE SERİ NO :

FATURA TARİH VE NO :

Ürünle birlikte gelen ve garanti haklarını, sınırları ve sorumlulukları içeren sözleşmeyi okuduğum ve onayladım.

TARİH - İMZA – KAŞE

